

Sr./Sra.: _____ Modelo: _____ Matrícula: _____
 Factura/Ordem de trabalho nº: _____ Leitura do odómetro: _____ VIN: _____



FREELANDER 2
 (TODOS OS MODELOS DOS MERCADOS DE ESPECIFICAÇÃO ROW [RESTO DO MUNDO])
FICHA DE VERIFICAÇÕES DE MANUTENÇÃO

Tipo de serviço:	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Meses:	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
000 km:	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240

Ajustar/Lubrificar/Substituir – Os custos de mão-de-obra estão incluídos no tempo previsto, excepto em relação aos itens assinalados com *.
 Verificar – Após o procedimento de verificação, a limpeza, ajuste, reparação ou substituição estão sujeitos a custos adicionais de materiais e mão-de-obra.

O REVISÃO DO ÓLEO (APENAS EM CONDIÇÕES EXTREMAS)

- 6k** Substitua o filtro e o óleo do motor
- 6k** Drene o depósito de sedimentos de combustível (**Diesel**)
- 6k** Se existirem luzes indicadoras de avaria acesas, interrogue o sistema em causa com o IDS e faça um relatório dos resultados*
- 6k** Reponha a zero o indicador de intervalo de revisão
- 6k** Assine o registo de revisões
- 6k** Verifique se existem acções de serviço ou campanhas de serviço aplicáveis por realizar
- 6k** Registe quaisquer anomalias no estado do veículo e trabalho adicional a realizar

I REVISÃO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL (APENAS PARA A ÍNDIA)

- 6k** Drene o depósito de sedimentos de combustível (**Diesel**)
- 6k** Se existirem luzes indicadoras de avaria acesas, interrogue o sistema em causa com o IDS e faça um relatório dos resultados*
- 6k** Assine o registo de revisões
- 6k** Verifique se existem acções de serviço ou campanhas de serviço aplicáveis por realizar
- 6k** Registe quaisquer anomalias no estado do veículo e trabalho adicional a realizar

A B REVISÃO PRINCIPAL (INTERIOR DO VEÍCULO)

- Verifique o estado e segurança dos bancos e cintos de segurança
- Verifique o bom funcionamento de todas as luzes, buzinas e indicadores de aviso
- Verifique o bom funcionamento dos lava e limpa-vidros dianteiros e traseiros e o estado das escovas
- Verifique o bom funcionamento do travão de mão
- Substitua o filtro de pólen
- Substitua o filtro de pólen – **apenas para a Índia**

REVISÃO PRINCIPAL (EXTERIOR DO VEÍCULO)

- 48k** Inspeção bianual de corrosão/aspecto geral
- Verifique as pressões dos pneus, o estado dos mesmos e a profundidade do piso:
- Inspeccione o possível desgaste das pastilhas dos travões, a existência de fugas nas pinças e o estado dos discos
- Substitua o fluido dos travões (**a cada 3 anos**)*
- Drene o depósito de sedimentos de combustível (**Diesel**)
- Substitua o filtro de combustível (**Diesel**)
- Substitua o filtro de combustível (**Diesel**) – **apenas para Índia e China**
- Verifique o bom funcionamento do trinco do capô e lubrifique-o
- Aplique lubrificante nas borrachas das portas – **apenas mercados russo e nórdico**

REVISÃO PRINCIPAL (COMPARTIMENTO DO MOTOR)

- 48k** Verifique a gravidade específica do anticongelante
- Substitua o líquido de arrefecimento (**a cada 10 anos**)
- 72k** Substitua as velas de ignição
- Substitua o filtro de ar
- Substitua o filtro de ar – **apenas para a Índia**

REVISÃO PRINCIPAL (COMPARTIMENTO DO MOTOR)

- Verifique o estado da correia de accionamento dos acessórios
- 168k** Substitua a correia de accionamento dos acessórios (**Gasolina**)
- 240k** Substitua a correia de accionamento dos acessórios (**Diesel**)
- 240k** Substitua a correia da distribuição, o tensor e a polia-guia (**Diesel**)
- Verifique/ateste os níveis de fluido dos travões, direcção assistida e embraiagem e os reservatórios dos lava-vidros
- Verifique/ateste o nível de electrólito da bateria
- Verifique/ateste o nível de electrólito da bateria (**apenas para os mercados da Índia e MENA**)
- Substitua o filtro e o óleo do motor

A B REVISÃO PRINCIPAL (POR BAIXO DO VEÍCULO)

- 240k** Substitua o óleo da transmissão manual (**a cada 10 anos**)
- 240k** Substitua o óleo da transmissão automática (**a cada 10 anos**)
- 240k** Substitua o óleo da caixa de transferência (**a cada 10 anos**)
- 240k** Substitua o óleo do diferencial traseiro (**a cada 10 anos**)
- 240k** Substitua o óleo da união de activação a pedido (**a cada 10 anos**)
- Verifique a existência de folgas em todos os apoios de borracha da suspensão
- Verifique o estado de todos os foles da suspensão, dos semieixos e da direcção
- Substitua todos os tubos flexíveis dos travões (**a cada 6 anos**)*
- Verifique visualmente o tubo flexível do servofreio, os tubos, uniões e cablagens eléctricas dos travões, combustível, direcção assistida e embraiagem, procurando sinais de fricção, fugas e corrosão
- Verifique a existência de fugas de fluido
- Verifique a existência de fugas e danos no sistema de escape e confirme a segurança do mesmo
- Verifique as fixações das rótulas da barra da direcção e o estado das rótulas e dos guarda-pós
- Se existirem luzes indicadoras de avaria acesas, interrogue o sistema em causa com o IDS/SDD e faça um relatório dos resultados*
- Reponha a zero o indicador de intervalo de revisão
- Assine o registo de revisões
- Verifique se existem acções de serviço ou campanhas de serviço aplicáveis por realizar
- Registe quaisquer anomalias no estado do veículo e trabalho adicional a realizar

Os itens de manutenção enumerados são os recomendados para veículos utilizados em condições de condução, pavimento e clima normais. Poderá ser necessária uma atenção especial caso o veículo seja sujeito a situações de pára-arranca, condições extremas de temperatura, de poeira, condução todo-o-terreno ou de reboque frequente de atrelados.

Verificação de revisão completa, verificação da inspecção do aspecto geral/corrosão completa e Guia de Serviço assinado.

Nome: Assinatura: Data:

